



UNYLYNER
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA

Manual

Fechadura Infinitti

Randômica

Com senhas de emergência

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	<i>Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência</i>	

Sumário

1. Abertura.....	3
1.1. Abertura Randômica.....	3
1.2. Abertura de emergência	5
1.3. Abertura em coação	7
2. Alteração de senha.....	8
3. Configurações.....	10
3.1. Data e hora.....	10
3.2. Tempo de janela.....	12
3.3. Tempo de alarme	14
3.4. Frequência do alarme.....	16
4. Cadastramento.....	18
5. STATUS	21

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

1. Abertura

1.1. Abertura Randômica

Passo a passo:

Abertura

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
> RWN INFINITTI <
26/06/2014    15:34
```

- Pressione **START**.

```
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

- Digite o PIN

```
Senha: [* * * * * *]
```

- Pressione ➡

```
[42894298]
[_ _ _ _ _ _]
```

- Digite a contra-senha (6 dígitos)

```
[42894298]
[* * * * * *]
```

- Pressione ➡

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

RETARDO ATIVADO
26/06/2014 15:34

- Aguarde o término do retardo

Pronto p/ Abrir!
Pressione START

- Pressione **START** para efetuar a abertura.

> RWN INFINITTI <
26/06/2014 15:34

- Feche a porta e a tranca

Cod. Fechamento
[5441]

- Informe o Código de Fechamento para a base.



Caso tenha perdido o código de fechamento na fechadura, pressione  para exibi-la novamente.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

1.2. Abertura de emergência

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
> RWN INFINITTI <
26/06/2014    15:34
```

- Pressione **PROG**.

```
1º Usuário : [ ]
```

- Digite o número do primeiro usuário

```
1º Usuário : [1]
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

- Digite a senha (6 dígitos)

```
1º Usuário : [1]
Senha: [* * * * * *]
```

- Pressione ➡

```
2º Usuário : [ ]
```

- Digite o número do segundo usuário

```
2º Usuário : [2]
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

- Digite a senha (6 dígitos)

2º Usuário : [2]
 Senha: [* * * * *]

- Pressione ➡

RETARDO ATIVADO
 26/06/2014 15:34

- Aguarde o término do retardo

Pronto p/ Abrir!
 Pressione START

- Pressione **START** para efetuar a abertura.

A fechadura vem de fábrica com 2 usuários para abertura de emergência cadastrados.

Usuário 1 – Senha 111111

Usuário 2 – Senha 222222



A fechadura vem de fábrica com 1 usuário administrativo cadastrado.

Usuário 0 – Senha 486586

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

1.3. Abertura em coação

A abertura em coação permite que a porta seja aberta normalmente, aos olhos do co-autor, ao mesmo tempo em que a central de operações é notificada desse evento, podendo tomar as medidas cabíveis.

O PIN de coação é definido a partir do PIN normal, onde o ultimo algarismo é acrescido em uma unidade.

- Exemplo: se o PIN normal é 547380, o PIN de coação é 547381

Ao informar o PIN de coação, o processo de abertura é realizado normalmente ao mesmo tempo em que a central é notificada.

Veja exemplo no visor:

PIN Normal

Senha: [1 2 3 4 5 6]

PIN Coação

Senha: [1 2 3 4 5 7]



A senha de coação é de uso exclusivo do sistema randômico.



Os usuários para aberturas de emergência não dispõem de senha de coação.

2. Alteração de senha

Para alterar as senhas, a porta e a tranca devem estar abertas.

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

> RWN INFINITTI <
26/06/2014 15:34

- Realize uma abertura (ver item “1. Abertura” deste manual)
- Pressione MENU.

Senha: [_ _ _ _ _]

- Digite a senha administrativa (6 dígitos)

Senha: [* * * * *]

- Pressione ➡

Troca de Senha ↵

- Pressione MENU.

Usuário : []

- Digite o número de usuário que deseja alterar a senha

Usuário : [1]

- Digite a senha atual (6 dígitos)

Usuário : [1]
Senha: [* * * * * *]

- Pressione ➡

Digite a Nova
Senha: [_ _ _ _ _ _]

- Dígite a nova senha (6 dígitos)

Digite a Nova
Senha: [* * * * * *]

- Pressione ➡

Confirme a Nova
Senha: [_ _ _ _ _ _]

- Confirme a nova senha (6 dígitos)

Confirme a Nova
Senha: [* * * * * *]

- Pressione ➡

Senha Cadastrada

- Senha cadastrada.

3. Configurações

3.1. Data e hora

Para alterar a data e a hora, a porta e a tranca devem estar abertas.

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
> RWN INFINITTI <
26/06/2014    15:34
```

- Realize uma abertura (ver item “1. Abertura” deste manual)
- Pressione **MENU**.

```
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

- Digite a senha administrativa (6 dígitos)

```
Senha: [* * * * * *]
```

- Pressione ➡

```
Troca de Senha ⏏
```

- Pressione ➡

```
Configuração ⏏
```

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

- Pressione **MENU**.

Acerto de Hora 

- Pressione **MENU**.

Nova Data
 __:__ __/__/20__

- Digite o novo horário e data

Data de Abertura
 15:32 26/06/2014

- Pressione 

> RWN INFINITTI <
 26/06/2014 15:34

- Alteração concluída.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

3.2. Tempo de janela

Para alterar o tempo de janela, a porta e a tranca devem estar abertas.

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
> RWN INFINITTI <
26/06/2014 15:34
```

- Realize uma abertura (ver item “1. Abertura” deste manual)
- Pressione MENU.

```
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

- Digite a senha administrativa (6 dígitos)

```
Senha: [* * * * * *]
```

- Pressione →

```
Troca de Senha ↵
```

- Pressione →

```
Configuração ↵
```

- Pressione MENU.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

Data e Hora ↵

- Pressione ➡

Tempo de Janela ↵

- Pressione MENU

Tempo de Janela ↵
[120]

- Digite o tempo de retardo, em segundos, desejado

Tempo de Retardo ↵
[060]

- Pressione MENU

- Alteração concluída.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

3.3. Tempo de alarme

Para alterar o tempo de alarme em que a fechadura emitirá bips sonoros após a permanência da porta aberta, a porta e a tranca devem estar abertas.

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
>  RWN INFINITTI  <
26/06/2014      15:34
```

- Realize uma abertura (ver item “1. Abertura” deste manual)
- Pressione **MENU**.

```
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

- Digite a senha administrativa (6 dígitos)

```
Senha: [* * * * * *]
```

- Pressione ➡

```
Troca de Senha ⏮
```

- Pressione ➡

```
Configuração ⏮
```

- Pressione **MENU**.

Data e Hora ↵

- Pressione ➡

Tempo de Alarme ↵

- Pressione MENU

Tempo de Alarme ↵
[005]

- Digite o tempo de alarme, em minutos, desejado

Tempo de Alarme ↵
[010]

- Pressione MENU

- Alteração concluída.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

3.4. Frequência do alarme

Para alterar o intervalo de tempo entre os bips sonoros do alarme, a porta e a tranca devem estar abertas.

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
>  RWN INFINITTI  <
26/06/2014      15:34
```

- Realize uma abertura (ver item “1. Abertura” deste manual)
- Pressione **MENU**.

```
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

- Digite a senha administrativa (6 dígitos)

```
Senha: [* * * * * *]
```

- Pressione ➡

```
Troca de Senha  ⬅
```

- Pressione ➡

```
Configuração  ⬅
```

- Pressione **MENU**.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

Data e Hora ↵

- Pressione ➡

Freq. do Alarme ↵

- Pressione MENU

Freq. do Alarme ↵
[05]

- Digite o intervalo de tempo entre os bips sonoros, em segundos, desejado

Freq. do Alarme ↵
[15]

- Pressione MENU

- Alteração concluída.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

4. Cadastramento

Para cadastrar a fechadura ao sistema SCSHRwnV5, a porta e a tranca devem estar abertas.

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
> RWN INFINITTI <
26/06/2014    15:34
```

- Realize uma abertura (ver item “1. Abertura” deste manual)
- Pressione **MENU**.

```
Senha: [_ _ _ _ _ _]
```

- Digite a senha administrativa (6 dígitos)

```
Senha: [* * * * * *]
```

- Pressione ➡

```
Troca de Senha ↵
```

- Pressione ➡

```
Cadastramento ↵
```

- Pressione **MENU**

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

[0705817127]

- A fechadura exibe o NS (Número de série), informe a base este número e ela informará o NR (10 números)
- Pressione ➡

[_____]

- Digite o NR informado pela base.

[1114793220]

- Pressione ➡

[1114793220]
[1904321479]

- Informe o número de retorno da fechadura (NF) para a base e ela informará a chave de cadastramento (NI) (10 números)
- Pressione ➡

[_____]

- Digite a chave de cadastramento (NI) (10 números) informada pela base.
- Pressione ➡

Cod. Fechamento
[5441]

	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	<i>Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência</i>	

- Informe o código de fechamento para a base para concluir o cadastramento.

 UNYLYNER SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	Manual	
	Revisão 1.0	Data: 26/06/2014
	Manual Fechadura Infinitti Randômica – Com Senha de Emergência	

5. STATUS

Para visualizar o STATUS de porta e tranca da fechadura

Passo a passo:

- Pressione qualquer tecla para ativar o visor.

```
> RWN INFINITTI <
26/06/2014    15:34
```

- Pressione  e aguarde aparecer.

```
PORTA/TRANCA:    F/F
```